


STAINLESS MUG

הוראות שימוש

שמות החלקים




- האוורים המשמשים במדריך הוראות זה עשויים להיות שונים מהמוצר שרכשת בפועל.
- יאנא קרא הוראות אלה לפני השימוש, ושומר לעיון עתידי.

אזהרה


יאנא עקוב אחר הוראות אלה למניעת פציעות, צריכה, תאונות, תקלה או הידרדרות ביצועים של המוצר, שפיכה של משקאות וכו'.

אל תאפשר לתינוקות או לילדים קטנים להשתמש במוצר זה. הרחק מטווח הגעה של תינוקות וילדים קטנים. ודא תמיד כי החלקים מחוברים במהלך השימוש.

אם המים הפנימיים מחללים מחוץ לשכבת הוואקום שתייתו עלולה לגרום למחלה וואקום



אל תחבר חלקים אחרים מאלה שתוכננו במיוחד עבור מוצר זה. אל תשתמש במוצר אם ביצועי הבידוד התרמי שלו התדרדרו.




SM-W (E/K/T/C) / A

אין להשתמש במוצר זה למעט אחסון ושמירה על משקאות חמים או קרים.	כשמכילים משקאות חמים: ילשות לאט מבלי להטות את המוצר לפתע. ילחץ בתוך המוצר עשוי לעלות, מה שמקשה על הסרת הימון מהמכסה. אם זה קורה, פתח את המכסה פעם אחת והסר את ערכת המכסה.
אל תחזיק את המוצר מהמכסה בעת נשיאה מכיוון שהמוצר עלול ליפול ולגרום לפציעות.	אל תפרק את המוצר (למעט חלקים המיועדים לפירוק).
וודא שאין דליפת משקאות לפני השימוש במוצר.	אין לחמם במיקרוגל, שכן פעולה זו עלולה לגרום הימנע מפליה או מכה קשה על משטחים.
הימנע מפליה או מכה קשה על משטחים.	לעולם אל תסיר את המדבקה בתחתית הגוף הראשי.
יש לנקות היטב את החלק הפנימי והחיצוני של הגוף הראשי (הפה) ואת הפקק והאטמים לאחר כל שימוש. היזרה במיוחד לאחר מילוי המוצר עם משקאות ספורט.	כשמזגים משקאות חמים לגוף הראשי, יש להקפיד שלא יתפרק. אל תפתח את המכסה כשהמוצר קרוב לפניך או מוטא אליו.
אל תמלא את המוצר כאשר המכסה מחובר, מכיוון שהוא עלול לעלות על גדותיו.	אין לשתות מהמוצר בזמן נהיגה. כאשר מחזיק משקאות ברכב זמין: יוודא כי המוצר יושב היטב בתוך מחזיק המשקה. אל תשתמש במתלה שתייה תלוי המוצמד לחלון או לפתח האוויר.
אל תניחו ליד מקורות חום כמו תנורי גז, תנורים ומחממים, שכן פעולה זו עלולה לגרום לעיוות או שינוי צבע המוצר.	צרכו את המשקאות באותו יום. משקאות מקולקלים עלולים לייצר גז, ולהעלות את הלחץ בתוך המוצר ולגרום להתפוצצות המכסה.
שברו קוביות קרח לחתיכות עלול לגרום לעיוות הגוף הראשי ולנזילה.	לעולם אל תמלא את המוצר בדברים הבאים: יקרח יבש או משקאות מוגזים +נוזלים עתירי נתרן כמו מרק, מוצרי חלב או מיץ פירות. עיסת פירות או עלי תה
הנח את המוצר אנכית כשאתה נושא אותו בשקית כדי למנוע דליפה או עיבוי.	מוצר זה מיועד לשתיה ישירה, כך שהמשקה עשוי להתזיז אם הוא משמש למזיגה.
אל תגרד או שפשף את העיצוב בחלק החיצוני של הגוף הראשי באמצעות ציפורניים או חפצים קשים, מכיוון שהדבר עלול לגרום לעיצוב להיפגע.	

הערה: רשורו שעשוי להישמע כאשר מטלטלים את הגוף הראשי מקורו בנייר האלומיניום המתכת המשמש בבידוד הוואקום להגברת החזקת החום (קר) ואינו מעיד על תקלה.

2חבר את המעצור.

ישר את 9 הסימנים על ערכת מכסה המכסה ואת הלשוניות על הפקק, ולחץ על הפקק פנימה כדי לחבר אותו.



נעילה ונעילת בטיחות

- אל תסגור את המכסה כאשר נעילת הבטיחות נעולה.




פתיחה וסגירה של הפיה

- כיצד לסגור פתח
- כיצד לפתוח



1 הסר את המעצור.

כשהמכסה פתוח, החזק את המכסה ולחץ על החלק האחורי של אזור הליגמה (חלקים המצוינים על ידי החצים) כדי להסיר את המעצור.




2 הסר את אטם המכסה.

צבט את קצה אטם המכסה ומשוך אותו לעברך כדי להסיר אותו.



1 חבר את אטם המכסה.

ישר את הפתח הקטן על אטם המכסה עם הבליטה על המכסה.



התמודדות עם לכלוך עיקש

@מלא את הגוף העיקרי במים חמים עם 10% חומץ מבלי לחבר את ערכת המכסה. @לאחר 30 דקות עד שעה, שטפו את הפנים היטב.	חלודה וכמת מים
הסר את ערכת המכסה והשתמש בחומר הניקוי של Zojirushi SB-ZA01E כמת יקפה ותה	כמת יקפה ותה

החלפת אטם מכסה הבלם והמכסה:

אנו מקפידים להשתמש רק בחומרים בטוחים והיגיינים למגע עם מזון. עם זאת, אם חלקי פלסטיק ניזוקים או שמשטחם מחוספס, אנא החלף אותם לביצועים מיטביים. הפקק וחלקים מתכלים אחרים עשויים להזדקק להחלפה בגלל זמן ובליא. אנא בדוק אותם פעם בשנה. בעת החלפת חלקים, אנא רשור מראש את מספר הדגם ושם החלק, ואז צרו קשר עם החנות בה רכשתם את המוצר או עם שירות הלקוחות של Zojirushi. חלקי חילוף עשויים להיות בתשלום נוסף