


STAINLESS MUG

הוראות שימוש

שמות החלקים




- האוורים המשמשים במדריך הוראות זה עשויים להיות שונים מהמוצר שרכשת בפועל.
- יאנא קרא הוראות אלה לפני השימוש, ושומר לעיון עתיד.

אזהרה


יאנא עקוב אחר הוראות אלה למניעת פציעות, צריכה, תאונות, תקלה או הידרדרות ביצועים של המוצר, שפיכה של משקאות וכו'.

אל תאפשר לתינוקות או לילדים קטנים להשתמש במוצר זה. הרחק מטווח הגעה של תינוקות וילדים קטנים. ודא תמיד כי החלקים מחוברים במהלך השימוש.

אם המים הפנימיים מחללים מחוץ לשכבת הוואקום שתייתו עלולה לגרום למחלה וואקום



אל תחבר חלקים אחרים מאלה שתוכנו במיוחד עבור מוצר זה. אל תשתמש במוצר אם ביצועי הבידוד התרמי שלו התדרדרו.



SM-W (E/K/T/C) / A

| | |
|--|---|
| אין להשתמש במוצר זה למעט אחסון ושמירה על משקאות חמים או קרים. | כשמכילים משקאות חמים: ילשות לאט מבלי להטות את המוצר לפתע. ילחץ בתוך המוצר עשוי לעלות, מה שמקשה על הסרת הימון מהמכסה. אם זה קורה, פתח את המכסה פעם אחת והסר את ערכת המכסה. |
| אל תחזיק את המוצר מהמכסה בעת נשיאה מכיוון שהמוצר עלול ליפול ולגרום לפציעות. | אל תפרק את המוצר (למעט חלקים המיועדים לפירוק). |
| וודא שאין דליפת משקאות לפני השימוש במוצר. | אין לחמם במיקרוגל, שכן פעולה זו עלולה לגרום הימנע מפליה או מכה קשה על משטחים. |
| הימנע מפליה או מכה קשה על משטחים. | לעולם אל תסיר את המדבקה בתחתית הגוף הראשי. |
| יש לנקות היטב את החלק הפנימי והחיצוני של הגוף הראשי (הפה) ואת הפקק והאטמים לאחר כל שימוש. היזרה במיוחד לאחר מילוי המוצר עם משקאות ספורט. | כשמזגים משקאות חמים לגוף הראשי, יש להקפיד שלא יתפרק. אל תפתח את המכסה כשהמוצר קרוב לפניך או מוטא אליו. |
| אל תמלא את המוצר כאשר המכסה מחובר, מכיוון שהוא עלול לעלות על גדותיו. | אין לשתות מהמוצר בזמן נהיגה. כאשר מחזיק משקאות ברכב זמין: יוודא כי המוצר יושב היטב בתוך מחזיק המשקה. אל תשתמש במתלה שתייה תלוי המוצמד לחלון או לפתח האוויר. |
| אל תניחו ליד מקורות חום כמו תנורי גז, תנורים ומחממים, שכן פעולה זו עלולה לגרום לעיוות או שינוי צבע המוצר. | צרכו את המשקאות באותו יום. משקאות מקולקלים עלולים לייצר גז, ולהעלות את הלחץ בתוך המוצר ולגרום להתפוצצות המכסה. |
| שברו קוביות קרח לחתיכות עלול לגרום לעיוות הגוף הראשי ולנזילה. | לעולם אל תמלא את המוצר בדברים הבאים: יקרח יבש או משקאות מוגזים +נוזלים עתירי נתרן כמו מרק, מוצרי חלב או מיץ פירות. עיסת פירות או עלי תה |
| הנח את המוצר אנכית כשאתה נושא אותו בשקית כדי למנוע דליפה או עיבוי. | מוצר זה מיועד לשתיה ישירה, כך שהמשקה עשוי להתז אם הוא משמש למזיגה. |
| אל תגרד או שפשף את העיצוב בחלק החיצוני של הגוף הראשי באמצעות ציפורניים או חפצים קשים, מכיוון שהדבר עלול לגרום לעיצוב להיפגע. | הערה: רשורו שעשוי להישמע כאשר מטלטלים את הגוף הראשי מקורו בנייר האלומיניום המתכת המשמש בבידוד הוואקום להגברת החזקת החום (קר) ואינו מעיד על תקלה. |

עקוב אחר הוראות הטיפול ושטוף את המוצר היטב לפני השימוש. יאנא קרא אתה משתמש במוצר בפעם הראשונה, יכול להיות שיש ריח פלסטי. עם זאת, זה יהיה פחות מורגש עם השימוש.

נעילה ונעילת בטיחות

- אל תסגור את המכסה כאשר נעילת הבטיחות נעולה.



פתיחה וסגירה של הפיה

- כיצד לפתוח
- כיצד לסגור
- פתח




1 הסר את המעצור.

כשהמכסה פתוח, החזק את המכסה ולחץ על החלק האחורי של אזור הליגמה (חלקים המצוינים על ידי החצים) כדי להסיר את המעצור.




2 הסר את אטם המכסה.

צבט את קצה אטם המכסה ומשוך אותו לעברך כדי להסיר אותו.




1 חבר את אטם המכסה.

ישר את הפתח הקטן על אטם המכסה עם הבליטה על המכסה.



2 חבר את המעצור. ישר את 9 הסימנים על ערכת המכסה ואת הלשוניות על הפקק, ולחץ על הפקק פנימה כדי לחבר אותו.



נקה את המוצר לאחר כל שימוש בכדי למנוע ריחות ועובש וכדי לשמור על המוצר יתמיד יש לפרק את המוצר לפני הניקוי.

- בעת ניקוי המוצר: יאין להרתח או להשתמש במדיח כלים או במייבש כלים.
- יאין לנקות באמצעות מדלל צבע, אבקת ליטוש, חומרי ניקוי שוחקים, מברשות קרפוף (ניילון), חוט מתכת וכו'). ספוגי מלמין, צד הניילון של ספוג שוחק, או כל פריט דומה.
- יאל תשתמש באקונומיקה מכיוון שהיא עלולה לפגוע במוצר.
- יגוף הראשי ניתן לשיטפה מלאה, אך אין להשרות אותו במים למשך זמן ממושך.
- יאם המוצר אינו אמור לשמש לתקופה ממושכת, יש ללשטוף היטב ולייבש היטב. אחסן את המוצר הרחק מטמפרטורות ולחות גבוהות.

טיפול קבוע

@ השתמש במים פושרים ובנוזל לשיטפת כלים, לשטוף את המכסה ואת החלק החיצוני של הגוף הראשי בעזרת ספוג ואת החלק הפנימי של הגוף הראשי בעזרת ספוג רך עם ידי. השתמש במברשת קטנה במידת הצורך. @ שטפו, נגבו את יתרת המים והשאירו להתייבש היטב. יניתן להסיר פסים או כתמים הנגרמים על ידי שפשוף על החלק המצופה של הגוף הראשי באמצעות ספוג רך.

התמודדות עם לכלוך עיקש

| | |
|---|----------------|
| @ מלאו את הגוף העיקרי במים חמים עם 10% חומץ מבלי לחבר את ערכת המכסה. @ לאחר 30 דקות עד שעה, שטפו את הפנים היטב. | חלודה וכמת מים |
| הסר את ערכת המכסה והשתמש בחומר הניקוי של Zojirushi SB-ZA01E כמת יקפה ותה | כתמי קפה ותה |

החלפת אטם מכסה הבלם והמכסה:

אנו מקפידים להשתמש רק בחומרים בטוחים והיגיינים למגע עם מזון. עם זאת, אם חלקי פלסטיק ניזוקים או שמשטחם מחוספס, אגא החלקי אותם לביצועים מיטביים. הפקק וחלקים מתכלים אחרים עשויים להזדקק להחלפה בגלל זמן ובליא. אגא בדוק אותם פעם בשנה. בעת החלפת חלקים, אגא רשור מראש את מספר הדגם ושם החלק, ואז צרו קשר עם החנות בה רכשתם את המוצר או עם שירות הלקוחות של Zojirushi. חלקי חילוף עשויים להיות בתשלום נוסף